

Quick Guide til GilAir pumpe

1. Betjening

✓⏻	Power/Enter	Tænd/sluk enhed. Vælg og OK
⬅	Tilbage	Gå tilbage fra menuer
⬆	Pil op	Navigere op i menuer
⬇	Pil ned	Navigere ned i menuer
+	Plus	Juster et parameter op i værdi
-	Minus	Juster et parameter ned i værdi



2. Tænd pumpen

- a) Tryk på ✓⏻ for at tænde pumpen og **Main** skærmen kommer frem.
- b) Kontrollér nu følgende:
- **Dato og tid** er korrekt (Øverste bjælke).
 - **Batteri** er opladt (Ikon nederst til venstre).
- c) Tryk på ⬇ 5 gange og kontrollér at der ud fra **Run mode** står det ønskede program. Se dit programnavn i **punkt 6**.
Hvis ikke, brug + og - til at skifte program og ✓⏻ til at vælge.

Main	
Jun 21, 2011	1:37PM
Run	
Flow set(cc/min)	5000
Calibrate	
Setup	
N	Hi CF PROG

3. Tjek datalog

- d) Tryk på ⬅ for at komme til **Idle** skærmen.
- e) Nederst på denne side kan **datalog events** aflæses. Her skal der være 0 events og brugt 0.0%. **Hvis ikke**, notér **antal events** og %

Idle	
Jun 21, 2011	1:37PM
Flow set(cc/min)	1500
Volume(L)	286.401
Run time(min)	190
Datalog Events 16:	2.8%
N	Hi CF PROG

4. Start pumpen

- f) Tryk på ✓⏻ for at komme tilbage til **Main** skærmen.
- g) Vælg **run**, og tryk på ✓⏻ for at starte pumpen og **Constant flow** skærmen vises. Pumpen er nu startet og kører automatisk. **Obs**: Pumpen laver selv kalibreringer under kørsel og kører videre automatisk. Tryk ikke på noget.

Constant flow	
Jun 21, 2011	1:37PM
Flow cc/min	BP 0"
2600	V 18.605L
	RT 7m
	PRT 48.3h
N	Hi CF PROG

5. Pause og sluk

- h) Hvis programmet skal pauses eller stoppes tryk på ✓⏻. **Obs**: I de fleste tilfælde ikke nødvendigt.
- i) Her kommer et vindue frem hvor der med ⬇ og ⬆ kan vælges **Pause** eller **stop**. Tryk på ✓⏻ for at vælge.
- j) For at slukke pumpen helt, holdes ✓⏻ nede i 5 sekunder.

Display

Constant flow	
Jun 21, 2011	1:37PM
Flow cc/min	BP 0"
2600	V 18.605L
	RT 7m
	PRT 48.3h
N	Hi CF PROG



6. Luftparameter og program

Luftparameter	Pumpe Program	Type rør	Flow	Volume
Phenoler	PHEN	Xad-7 	0,5L/min = 500 cc/min	100 L
Naphtalen	NAPH	Xad-2/PUF 	0,5L/min = 500 cc/min	100 L
PCB	PCB1	Xad-2/PUF 	0,5-4L/min = 500-4000 cc/min	600 L
PCB inkl. opsamling af respirabeltstøv	PCB2	Xad-2/PUF + Planfilter 	2L/min = 2000 cc/min	600 L
Kviksølv	KVIK	Carulite, Hydrar 	0,5L/min = 500 cc/min	10 L
Formaldehyd	FORM	Silicagel / DNPH 	0,5L/min = 500 cc/min	100 L
Freon	FREO	Aktivt kul 	0,5L/min = 500 cc/min	10 L
Asbest, personbåren, 2 timer	ABS1	Special cyklon / PC-Au-filter 	1,6/min = 1600 cc/min	207 L

7. Opsætning

- Åben røret ved at klippe enderne eller fjerne evtuelle propper.
- Tilslut slangen og røret til pumpen, så røret er tæt og pilen (flowretningen) på røret peget imod pumpen.
- Placer pumpen så røret er ca. 1 meter over gulvet.
- Efter end kørsel lukkes røret med de propper der følger med.

